

# Bounce it: praktische handleiding

## De attractie speelklaar maken

Je doet dit het best met 2 personen.

1. Zorg dat de plaats waar je de opblaasattractie opzet groot genoeg is om er vlot rond te kunnen bewegen.
2. Leg het dekzeil op de plaats waar je de attractie wil opzetten.
3. Leg de attractie aan de rand van het zeil en rol hem uit met de ingang naar voren.
4. Bevestig de luchtschacht van de attractie aan de meegeleverde blazer.
5. Stop de stekker van de blazer in het stopcontact en begeleid de attractie terwijl hij zich vult met lucht.
6. Controleer of alle ritsen en openingen goed dicht zijn.
7. Veranker de attractie met de grondharingen.
8. Sluit de verlichting en de geluidsinstallatie aan met een verlengsnoer. Je kan muziek afspelen met bluetooth of via de USB-aansluiting.
9. Klaar!

## Tips

- Steekt er zware wind op? Laat de attractie dan plat door de blazer uit te schakelen.
- Gebruik je de attractie meerdere dagen na elkaar? Laat hem elke avond plat en vouw hem dubbel of driedubbel.

## De attractie veilig en correct oprollen en opruimen

### **1. Zorg dat de attractie volledig droog is!**

2. Schakel de blazer uit en ontkoppel hem van de attractie.
3. Zet terwijl de attractie leegloopt de blazer weg en rol de kabels op. Het leeglopen duurt enkele minuten.
4. Vouw, wanneer de meeste lucht weg is en de attractie plat op de grond ligt, de muren naar binnen zodat enkel de basis nog in contact komt met de grond.
5. Vouw het vervolgens dubbel en wandel erover, beginnend bij het deel recht tegenover de luchtslang.
6. Rol de attractie zo strak mogelijk op, waarbij je in de richting van de luchtslang werkt. Dit gaat het vlotst als 1 iemand intussen gaandeweg de attractie platdrukt. (Zit een stuk niet strak genoeg? Rol de attractie dan een stuk terug af en begin opnieuw.)
7. Wanneer de attractie volledig is opgerold, maak je het vast met de spanriemen.
8. Doe tot slot de zak rond de attractie.